



## OPERAÇÃO DA TORRE DE ILUMINAÇÃO

- 1- Para obter maior cobertura de luz, localize a Torre de Luz no nível da superfície ou em um ponto superior à área que está sendo iluminada.
- 2- Não movimente a torre de iluminação com o mastro levantado.
- 3- Nunca levante o mastro enquanto o motor estiver a funcionar.
- 4- Não posicione a Torre de iluminação por baixo de linhas eléctricas.
- 5- Nunca deixe ninguém ficar próximo da parte traseira da unidade enquanto o mastro está a ser levantado.
- 6- Não estenda a torre para além da marca vermelha assinalada no mastro.
- 7- Um funcionamento contínuo do guincho acima de 4 minutos irá danificar o seu motor.
- 8- Deixar as luzes esfriar por 10 a 15 minutos antes de movimentar o reboque, pois, se houver movimentação do reboque enquanto as luzes estiverem quentes as lâmpadas podem vir a quebrar.
- 9- Os Holofotes de metal precisam de um tempo de aquecimento de 5 à 15 minutos antes de alcançarem a potência total. Se forem desligados, será necessário um período de resfriamento de 10 minutos antes de ligá-los novamente.